

1 功能:

- 1.1 4 点校准支持横竖屏校准,单根手指 (或者触摸笔) 根据提示,依次点击 4 个位置,方可实现校准。
- 1.2 清除校准,清除当前校准,重置校准
- 1.3 信号测试,当触摸框使用不良时,方才使用,方便售后维修。
- 1.4 自动识别系统语言,目前支持 (中文, 英文)
- 1.5 固件升级,使用时, **U 盘主文件夹放要升级的固件 (主文件夹只能有一个固件, 其它子文件夹放固件不检测)**,先插入 u 盘, 点击固件升级, 进入页面后, 再点击升级即可。
- 1.6 串口设定, 使用时, 选中修改的串口后, 点击修改按钮, 底部出现设定成功提示, 为成功设定

2.注意事项:

- 1.1 用户必须要选择 **usb** 权限, 方才可以使用
- 1.2 信号测试模块, 使用后会没有触摸, 需要用鼠标才可以点击退出, 如果没有鼠标的话, 重新开机。